

DISP: ustawienia wyświetlanych kodów.

1. Wejdź w DTMF MENU, wypierz 7 pozycję z menu.
2. Wciśnij pokrętko aby wejść w ustawienia.
3. Pokrętkiem zmiany kanałów wybierz ustawienia:
ON: włączone: wyświetlacz LCD wyświetli ustawienia
OFF: wyłączone: ustawienia nie będą wyświetlane.
4. Wciśnij pokrętko aby zatwierdzić, P3 aby wyjść.

SELF – własne ustawienia przycisków.

1. Wejdź w MENU, wypierz 5 pozycję z menu (KEY MENU).
2. Wciśnij pokrętko aby wejść w ustawienia.
3. Pokrętkiem zmiany kanałów wybierz żadaną funkcję, zatwierdź wciśnięciem pokrętła.
4. Krótko wciśnij kolejny przycisk P1~P6 aby przypisać wybrane funkcję do przycisku.
5. Wciśnij FUNC aby zatwierdzić i wyjść.

Dostępne kody CTCSS

N°	CTCSS Hz	N°	CTCSS Hz	N°	CTCSS Hz
01	67.0	14	107.2	27	167.9
02	71.9	15	110.9	28	173.8
03	74.4	16	114.8	29	179.9
04	77.0	17	118.8	30	186.2
05	79.7	18	123.0	31	192.8
06	82.5	19	127.3	32	203.5
07	85.4	20	131.8	33	210.7
08	88.5	21	136.5	34	218.1
09	91.5	22	141.3	35	225.7
10	94.8	23	146.2	36	233.6
11	97.4	24	151.4	37	241.8
12	100.0	25	156.7	38	250.3
13	103.5	26	162.2		

Dostępne kody DCS

1	D023N	27	D152N	53	D311N	79	D466N
2	D025N	28	D155N	54	D315N	80	D503N
3	D026N	29	D156N	55	D325N	81	D506N
4	D031N	30	D162N	56	D331N	82	D516N
5	D032N	31	D165N	57	D332N	83	D523N
6	D036N	32	D172N	58	D343N	84	D526N
7	D043N	33	D174N	59	D346N	85	D532N
8	D047N	34	D205N	60	D351N	86	D546N
9	D051N	35	D212N	61	D356N	87	D565N
10	D053N	36	D223N	62	D364N	88	D606N
11	D054N	37	D225N	63	D365N	89	D612N
12	D065N	38	D226N	64	D371N	90	D624N
13	D071N	39	D243N	65	D411N	91	D627N
14	D072N	40	D244N	66	D412N	92	D631N
15	D073N	41	D245N	67	D413N	93	D632N
16	D074N	42	D246N	68	D423N	94	D654N
17	D114N	43	D247N	69	D431N	95	D662N
18	D115N	44	D252N	70	D432N	96	D664N
19	D116N	45	D255N	71	D445N	97	D703N
20	D122N	46	D261N	72	D446N	98	D712N
21	D125N	47	D263N	73	D452N	99	D723N
22	D131N	48	D265N	74	D454N	100	D731N
23	D132N	49	D266N	75	D455N	101	D732N
24	D134N	50	D271N	76	D462N	102	D734N
25	D143N	51	D274N	77	D464N	103	D743N
26	D145N	52	D306N	78	D465N	104	D754N



CRT 2000

12V/24V



CE0700

Importer:

Wyłączny przedstawiciel produktów CRT oraz SUPERSTAR
PPHU SONAR ANDRZEJ SZYNKA

Ul. Pietrusińskiego 14,
95-200 Pabianice

www.sonar.biz.pl

Dziękujemy za dokonanie zakupu radiotelefonu model CRT 2000.

UWAGA – nigdy nie należy nadawać bez prawidłowo podłączonej anteny gdyż urządzenie może ulec nieodwracalnym uszkodzeniom.

Zasilanie radia 13,8V, bezpiecznik 5A 250V, typ F.

Funkcje i cechy

Wyświetlacz LCD FTE, • 12 / 24V napięcia (tylko wersja 4W) • Pełna obudowa ze stopu dla promieniowania ciepłego • Programowalna klawiatura • CTCSS / DCS (opcjonalnie) • kontrola Mikrofon bezprzewodowy (opcjonalnie) • telefon komórkowy kontrola APP (opcjonalnie) • AM / FM • Elastyczne menu • DTMF • SQ, ASQ • Wzmocnienie RF • Skanowanie • Dual Watch • Programowalny RB • CH9 / 19 • NB / ANL • HI-CUT • Zabezpieczenie napięciowe • 4 Kanały pamięci • TOT • kontrola podświetlenia • Automatyczne włączanie zasilania • Klawiatura

Wybór standardu PL

Wciśnij i przytrzymaj klawisze [P1]+[FUN], włącz radio. Pokrętkiem wybierz [PL], zatwierdź wciskając pokrętko.

Funkcje przycisku



1. Krótko wciśnij  radio włączy się emitując sygnał dźwiękowy.

2. Wyłączenie radia: wciśnij i przytrzymaj przycisk



3. Gdy radio jest włączone, krótko wciśnij przycisk , na wyświetlaczu pojawi się AUDIO:MT Radio zostanie wyciszone, dźwięk przychodzący nie będzie słyszalny, wyłączenie MT, nastąpi po naciśnięciu przycisku PTT. Ponowne naciśnięcie przycisku, na wyświetlaczu pojawi się AUDIO:Esc – radio powróci ostatnio ustawionego poziomu głośności.

Pokrętko zmiany kanałów oraz zatwierdzeń ustawień.

- przekręć pokrętko w lewo lub w prawo aby zmienić nr kanału.
- dłuższe wciśnięcie pokrętła spowoduje blokadę przycisków, na wyświetlaczu pojawi się czerwony napis "Key Lock", aktywny jest tylko przycisk nadawania PTT, w celu wyłączenia blokady należy ponownie wcisnąć i przytrzymać pokrętko do chwili pojawienia się białego napisu "Key Unlock"

DTMF grupy:

1. Wejdź w DTMF MENU, wybierz 1 pozycję z menu.
2. Wciśnij pokrętko, wyświetlana wartość zmieni kolor na zielony, pokrętkiem zmiany kanałów wybierz żadaną grupę 1~16.
3. Zatwierdź ponownym wciśnięciem przycisku, wyjście z menu poprzez przycisk P3.

SND-T: ustawienia czasu transmisji.

1. Wejdź w DTMF MENU, wypierz 2 pozycję z menu.
2. Wciśnij pokrętko aby wejść w ustawienia.
3. Pokrętkiem zmiany kanałów wybierz grupę. Radio posiada łącznie 50 poziomów od 10ms~500ms.
4. Wciśnij pokrętko aby zatwierdzić, P3 aby wyjść.

FIR-T: ustawienia pierwszej cyfry czasu.

1. Wejdź w DTMF MENU, wypierz 3 pozycję z menu.
2. Wciśnij pokrętko aby wejść w ustawienia.
3. Pokrętkiem zmiany kanałów wybierz grupę. Radio posiada łącznie 11 poziomów od 0ms~1000ms.
4. Wciśnij pokrętko aby zatwierdzić, P3 aby wyjść.

PRE-T: ustawienie czasu wstępnego ładowania.

1. Wejdź w DTMF MENU, wypierz 4 pozycję z menu.
2. Wciśnij pokrętko aby wejść w ustawienia.
3. Pokrętkiem zmiany kanałów wybierz grupę. Radio posiada łącznie 25 poziomów od 100ms~2500ms.
4. Wciśnij pokrętko aby zatwierdzić, P3 aby wyjść.

DEALY:#.*ustawienie czasu opóźnienia.

1. Wejdź w DTMF MENU, wypierz 5 pozycję z menu.
2. Wciśnij pokrętko aby wejść w ustawienia.
3. Pokrętkiem zmiany kanałów wybierz grupę. Radio posiada łącznie 4 poziomów od 0ms~1000ms.
4. Wciśnij pokrętko aby zatwierdzić, P3 aby wyjść.

D-FUN: ustawienia klawisza funkcyjnego D

1. Wejdź w DTMF MENU, wypierz 6 pozycję z menu.
2. Wciśnij pokrętko aby wejść w ustawienia.
3. Pokrętkiem zmiany kanałów wybierz grupę. Radio posiada łącznie 17 poziomów od D~16S
4. Wciśnij pokrętko aby zatwierdzić, P3 aby wyjść.

Nr	Wyświetlacz LCD	Funkcja	Możliwe ustawienia
3	RCDT	Ustawienia odbioru kodów CTCSS/DCS	OFF- wyłączone. Dłużej wciśnij pokrętkę zmiany kanałów aby wybrać żądane ustawienia:
4	TCDT	Ustawienia nawadnia kodów CTCSS/DCS	CTC:67.0Hz~250.3Hz(łącznie 38grup) DCS:D023N~D754N (łącznie104grupy). Dłużej wciśnij pokrętkę aby zatwierdzić i wyjść.
Jeśli PD jest włączone (ON)poniższe menu jest ukryte, jeśli wyłączone (OFF)poniższe menu jest dostępne			
5	AM/FM	Ustawienie trybu pracy	AM/FM
6	NB	NB	NB/ANL ustawienia
7	HIC	HI-CUT	OFF- wyłączony ONN – włączone
8	RB	RB ustawienia grup	ON-6 grup łącznie, OFF- wyłączone
9	BUSY	Blokada kanału zajętego	ON – włączona, OFF- wyłączona
10	BOT	Ustawienia rozmów	OFF- po wciśnięciu PTT kody DTMF nie będą nadawane, ON:1~16 – nadawanie kodów DTMF włączone
11	EOT	Ustawienia rozmów	OFF- po wciśnięciu PTT kody DTMF nie będą nadawane, ON:1~16 – nadawanie kodów DTMF włączone
12	CALL	Ustawienia rozmów	OFF- po wciśnięciu CALL kody DTMF nie będą nadawane, ON:1~16 – nadawanie kodów CALL włączone

UWAGA: Ustawienia CALL będą funkcjonowały tylko jeśli bieżący kanał będzie miał zapisaną grupę kodów DTMF.

Ustawienie kodów DTMF

1. Dłużej wciśnij [FUNC]aby wejść w menu.
2. Pokrętkę zmiany kanałów wybierz DTMF MENU, wejście w ustawienia poprzez wciśnięcie pokrętki.
3. Pokrętkę zmiany kanałów wybierz żądane ustawienia, zatwierdź poprzez wciśnięcie pokrętki.
4. Wyjście przyciskiem P3

Przycisk [FUNC]

- krótko wciśnij przycisk [FUNC] aby przejść pomiędzy 3 grupami z różnymi stawieniami.
- Długo wciśnij przycisk [FUNC] aby wejść w podmenu.

[P1]~[P6] - radio posiada 6 oddzielnie zdefiniowanych przycisków, każdy przycisk ustawia 3 funkcje.

UWAGA: moc radia wynosi 4W dlatego też wciskając przycisk POW na wyświetlaczu pojawi się czerwony napis ERROR.

Wypór modulacji AM/FM.

1. Krótko wciśnij [FUNC] aby wybrać zaprogramowaną grupę funkcyjną , wyświetlacz LCD wyświetli MOD:XX.
2. Pokrętkę zmiany kanałów wybierz AM – FM, zatwierdź wciskając pokrętkę lub przycisk [FUNC].

RFG- ustawienia.

- 1.Krótko wciśnij [FUNC] aby wybrać zaprogramowaną grupę funkcyjną , wyświetlacz LCD wyświetli RFG:XX
2. Pokrętkę zmiany kanałów wybierz poziom od 3 do 30, lub AU(automatyczny) bądź OFF (wyłączony). Zatwierdź wciskając pokrętkę. Na wyświetlaczu pojawi się ustawiona opcja.

EMG: CH9/CH19

- 1.Krótko wciśnij [FUNC] aby wybrać zaprogramowaną grupę funkcyjną , wyświetlacz LCD wyświetli EMG, pierwsze kliknięcie ustawi kanał CH-09, ponowne wciśnięcie przycisku przełączy na kanał CH-19.
2. Ponowne wciśnięcie przycisku spowoduje powrót do ostatnio ustawionego kanału.

VOL: ustawienie poziomu głośności

- 1.Krótko wciśnij [FUNC] aby wybrać zaprogramowaną grupę funkcyjną , wyświetlacz LCD wyświetli VOL:XX.
2. Pokrętkę zmiany kanałów bądź przyciskami na mikrofonie ustaw żądany poziom.
3. Zatwierdź wciskając pokrętkę lub przyciskiem [FUNC].

SQL:

- 1.Krótko wciśnij [FUNC] aby wybrać zaprogramowaną grupę funkcyjną , wyświetlacz LCD wyświetli SQL:XX.
- 2.Pokrętkę zmiany kanałów bądź przyciskami na mikrofonie ustaw żądany poziom.
3. Zatwierdź wciskając pokrętkę lub przyciskiem [FUNC].

ASQ – aby przejść w funkcję ASQ należy wcisnąć i przytrzymać przycisk SQL do chwili pojawienia się ASQ.

2. Pokrętle zmiany kanałów bądź przyciskami na mikrofonie ustaw żądany poziom.
3. Zatwierdź wciskając pokrętło lub przyciskiem [FUNC].
4. Ponowne dłuższe wciśnięcie klawisza ASQ spowoduje przejście w SQL.

DSP: tryb wyświetlania i częstotliwości bądź kanału.

1. Krótco wciśnij przycisk [FUNC] aby wybrać zaprogramowaną grupę funkcyjną.
2. Wciśnij przycisk DSP, na wyświetlaczu pojawi się DSP:XX
3. Ponownie wciśnij lub przełącz pokrętle zmiany kanałów, lub przyciskami na mikrofonie wybierz żadaną wartość CH-FRQ.
4. Zatwierdź [FUNC] lub wciśnij pokrętło.

SCA- ustawienia skanowania.

1. Krótco wciśnij przycisk [FUNC] aby wybrać zaprogramowaną grupę funkcyjną.
2. Krótco wciśnij SCA aby włączyć skanowanie kanałów, na wyświetlaczu litera „S” zaświeci się na czerwono.
3. Pokrętle zmiany kanałów, lub przyciskami na mikrofonie możesz zmienić kierunek skanowania.
4. Aby przerwać skanowanie, ponownie wciśnij SCA, lub [FUNC] bądź wciśnij pokrętło.

Dodawanie lub usuwanie kanału z listy skanowania.

W trybie wyświetlania kanałów, wciśnij i przytrzymaj przycisk SCA. Na wyświetlaczu pojawi się napis: SKP: ADD – oznacza to iż dany kanał znajduje się na liście skanowania, widoczna jest litera „S” na wyświetlaczu. Jeśli kanał ma zostać usunięty z listy, przekręć pokrętle zmiany kanałów w pozycję SKP: DEL i zatwierdź [FUNC], litera „S” zgaśnie – kanał został usunięty z listy skanowania.

MEM- pamięć kanałów CH.

1. Krótco wciśnij przycisk [FUNC] aby wybrać zaprogramowaną grupę funkcyjną.
2. Krótco wciśnij przycisk MEM aby wejść w tryb pamięci, pokrętle zmiany kanałów wybierz żądany kanał pamięci.
3. Wciśnij ponownie MEM aby zapisać ustawienia i wyjść.

Dłuższe naciśnięcie MEM- zapisanie kanału w pamięci MEM.

1. Wybierz kanał.
2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk MEM, na wyświetlaczu pojawi się nr kanału pamięci, pokrętle zmiany kanałów wybierz CH-01~CH-08.
3. Dłużej wciśnij przycisk MEM aby zapisać kanał w pamięci.

UWAGA: wszelkie ustawienia dokonane w menu głównym dotyczą wszystkich kanałów.

Nr	Wyświetlacz LCD	Funkcja	Możliwe ustawienia
1	AM/FM	AM/FM przełączenie	Modulacja FM lub AM, (w Polsce AM)
2	NB	NB/ANL ustawienia	OFF- wyłączony ON – włączone NY/ANL
3	HIC	HI-CUT	OFF- wyłączony ONN – włączone
4	RB	RB ustawienia grup	ON-6 grup łącznie, OFF- wyłączone
5	BUSY	Blokada kanału zajętego	ON – włączona, OFF- wyłączona
6	BOT	Ustawienia rozmów	OFF- po wciśnięciu PTT kody DTMF nie będą nadawane, ON:1~16 – nadawanie kodów DTMF włączone
7	EOT	Ustawienia rozmów	OFF- po wciśnięciu PTT kody DTMF nie będą nadawane, ON:1~16 – nadawanie kodów DTMF włączone
8	CALL	Ustawienia rozmów	OFF- po wciśnięciu CALL kody DTMF nie będą nadawane, ON:1~16 – nadawanie kodów CALL włączone

UWAGA: Ustawienia CALL będą funkcjonowały tylko jeśli bieżący kanał będzie miał zapisaną grupę kodów DTMF.

MENU FUNKCJI KANAŁÓW

1. Dłużej wciśnij [FUNC] aby wejść w menu.
2. Pokrętle zmiany kanałów wybierz CHAN MENU, wejście w ustawienia poprzez wciśnięcie pokrętła.
3. Pokrętle zmiany kanałów wybierz żądane ustawienia, zatwierdź poprzez wciśnięcie pokrętła.
4. Wyjście przyciskiem P3

UWAGA: wszelkie ustawienia dokonane w menu głównym dotyczą bieżącego kanału.

Nr	Wyświetlacz LCD	Funkcja	Możliwe ustawienia
1	PD	Ustawienia kanału publicznego	OFF: ustawienia publiczne niedostępne (oddzielne ustawienia ważne tylko dla jednego kanału). ON: Publiczne ustawienia ważne dla wszystkich kanałów.
2	SCAN	Przeszukiwanie	ADD- dodanie bieżącego kanału do listy DEL- usunięcie bieżącego kanału z listy skanowania

SCRT – ustawienie czasu zakończenia skanowania.

1. Wejdź w FUNC MENU, wybierz 11.[SCRT].
2. Wciśnij pokrętło aby wejść w ustawienia, wybrana wartość zaświeci się na zielono.
3. Pokrętle zmiany kanałów wybierz jedno z 6 dostępnych poziomów ustawień: 5S~30S.
4. Zatwierdź wciśnięciem pokrętła , wyjdź z menu przyciskiem P3.

AOP – automatyczne włączenie.

1. Wejdź w FUNC MENU, wybierz 12.[AOP].
2. Wciśnij pokrętło aby wejść w ustawienia, wybrana wartość zaświeci się na zielono.
3. Pokrętle zmiany kanałów wybierz jedno z dwóch możliwości:
ON: włącz opcję automatycznego włączenia radia;
OFF: wyłącz opcję automatycznego włączenia radia
4. Zatwierdź wciśnięciem pokrętła , wyjdź z menu przyciskiem P3.

SWR: badanie współczynnika fali.

UWAGA: przed badaniem SWR należy podłączyć obciążenie 50ohm!

1. Wejdź w FUNC MENU, wybierz 13.[SWR].
2. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat o podłączeniu obciążeniu 50ohm oraz opcje do wyboru: „Continue” – kontynuuj, lub „No” - wyjdź.
3. Zatwierdź wciskając pokrętło zmiany kanałów.

RST- przywracanie ustawień fabrycznych

1. Wejdź w FUNC MENU, wybierz 14.[RST].
2. Wciśnij pokrętło aby wejść w ustawienia, wybrana wartość zaświeci się na zielono.
3. Pokrętle zmiany kanałów wybierz jedno z dwóch możliwości:
OPT: wszystkie ustawione funkcje zostaną przywrócone do ustawień fabrycznych.
ALL: wszelkie ustawienia funkcji oraz kanałów zostaną przywrócone do ustawień fabrycznych.
4. Zatwierdź wciśnięciem pokrętła , wyjdź z menu przyciskiem P3.

MENU GŁÓWNE

1. Dłużej wciśnij [FUNC] aby wejść w menu.
2. Pokrętle zmiany kanałów wybierz PUD MENU, wejście w ustawienia poprzez wciśnięcie pokrętła.
3. Pokrętle zmiany kanałów wybierz żądane ustawienia, zatwierdź poprzez wciśnięcie pokrętła.
4. Wyjdź przyciskiem P3

Uwaga – jeśli numer kanału przestanie migać oznacza to iż został zapisany w pamięci, jeśli miga oznacza iż nie został zapisany i należy spróbować ponownie.

DW: Dual-Watch ustawienia.

1. Wybierz pierwszy z dwóch kanałów do funkcji podwójnej obserwacji oraz modulację (AM lub FM).
2. Przyciskiem [FUNC] wybierz zaprogramowaną grupę funkcyjną.
3. Krótko wciśnij przycisk DW, na wyświetlaczu pojawi się migająca litera „D”.
4. Pokrętle zmiany kanałów wybierz drugi kanał funkcji DW.
5. Wciśnij zaprogramowany przycisk DW, na wyświetlaczu pojawi się litera „D”.
6. Wyjdź z funkcji za pomocą [FUNC] lub wciśnij pokrętło.

Funkcja NB/ANL

1. Krótko wciśnij [FUNC] aby wybrać zaprogramowaną grupę funkcyjną
2. Wybierz przycisk z przypisanym NB/ANL.
3. Pokrętle zmiany kanałów wybierz ON-włączony, lub OFF -wyłączony.
4. Zatwierdź [FUNC] lub wciśnij pokrętło.

Funkcja Roger Beep (RB).

1. Krótko wciśnij [FUNC] aby wybrać zaprogramowaną grupę funkcyjną
2. Wybierz przycisk z przypisanym RB.
3. Pokrętle zmiany kanałów wybierz OFF -wyłączony, lub jeden z z pięciu dostępnych różnych dźwięków.
4. Zatwierdź [FUNC] lub wciśnij pokrętło.

Funkcja HI-CUT

1. Krótko wciśnij [FUNC] aby wybrać zaprogramowaną grupę funkcyjną .
2. Wybierz przycisk z przypisanym HIC.
3. Pokrętle zmiany kanałów wybierz ON-włączony, lub OFF -wyłączony.
4. Zatwierdź [FUNC] lub wciśnij pokrętło.

TSQ: CTCSS/DCS

1. Krótko wciśnij [FUNC] aby wybrać zaprogramowaną grupę funkcyjną .
2. Wybierz przycisk z przypisanym TSQ.
3. Pokrętle zmiany kanałów wybierz ON-włączony, lub OFF -wyłączony.
4. Zatwierdź [FUNC] lub wciśnij pokrętło.

FUNKCJE PODMENU

1. Dłużej wciśnij przycisk [FUNC], na wyświetlaczu pojawi się wybór rodzaju podmenu.
2. Pokrętle zmiany kanałów wybierz żadaną pod funkcję (łącznie jest ich 5).

3. Aby wejść w wybraną funkcję wciśnij pokrętło.
FUNC MENU – posiada 14 pozycji pod opcji.

01. BEEP – sygnał dźwiękowy przycisków.

1. Wejdź w FUNC MENU, wybierz 01.[BEEP]
2. Wciśnij pokrętło aby wejść w ustawienia, wybrana wartość zaświeci się na zielono.
3. Pokrętłem zmiany kanałów wybierz ON-włączony lub OFF- wyłączony.
4. Zatwierdź wciśnięciem pokrętła , wyjście z menu przyciskiem P3

02. TOT

1. Wejdź w FUNC MENU, wybierz 02.[TOT]
2. Wciśnij pokrętło aby wejść w ustawienia, wybrana wartość zaświeci się na zielono.
3. Pokrętłem zmiany kanałów ustaw OFF~30min. OFF- wyłączony
4. Zatwierdź wciśnięciem pokrętła , wyjście z menu przyciskiem P3

DIM- poziom jasności podświetlania wyświetlacza.

1. Wejdź w FUNC MENU, wybierz 03.[DIM]
2. Wciśnij pokrętło aby wejść w ustawienia, wybrana wartość zaświeci się na zielono.
3. Pokrętłem zmiany kanałów jeden z 3 dostępnych poziomów.
4. Zatwierdź wciśnięciem pokrętła , wyjście z menu przyciskiem P3.

VOL: ustawienie poziomu głośności.

1. Wejdź w FUNC MENU, wybierz 04 [VOL]
2. Wciśnij pokrętło aby wejść w ustawienia, wybrana wartość zaświeci się na zielono.
3. Pokrętłem zmiany kanałów wybierz od 1 do 56.
4. Zatwierdź wciśnięciem pokrętła , wyjście z menu przyciskiem P3

SQL – kontrola poziomu zakłóceń.

1. Wejdź w FUNC MENU, wybierz 05.[SQL]
2. Wciśnij pokrętło aby wejść w ustawienia, wybrana wartość zaświeci się na zielono.
3. Pokrętłem zmiany kanałów wybierz żądany poziom 1~28 lub OFF- wyłączony.
4. Zatwierdź wciśnięciem pokrętła , wyjście z menu przyciskiem P3

ASQ – automatyczna regulacja szumów.

1. Wejdź w FUNC MENU, wybierz 06.[ASQ].
2. Wciśnij pokrętło aby wejść w ustawienia, wybrana wartość zaświeci się na zielono.
3. Pokrętłem zmiany kanałów wybierz żadaną wartość 1~9.
4. Zatwierdź wciśnięciem pokrętła , wyjście z menu przyciskiem P3

RFG – regulacja czułości odbiornika.

1. Wejdź w FUNC MENU, wybierz 07.[RFG]
2. Wciśnij pokrętło aby wejść w ustawienia, wybrana wartość zaświeci się na zielono.
3. Pokrętłem zmiany kanałów wybierz jeden z 12 poziomów (3,6,9...30), lub OFF – wyłącz. Radiotelefon posiada opcję AU – automatyczna regulacja czułości odbiornika.
4. Zatwierdź wciśnięciem pokrętła , wyjście z menu przyciskiem P3.

DSP – tryb wyświetlania kanałów lub częstotliwości.

1. Wejdź w FUNC MENU, wybierz 08.[DSP].
2. Wciśnij pokrętło aby wejść w ustawienia, wybrana wartość zaświeci się na zielono.
3. Pokrętłem zmiany kanałów wybierz jedną z dwóch możliwości: CH - tryb kanałów, FRQ – tryb wyświetlania częstotliwości.
4. Zatwierdź wciśnięciem pokrętła , wyjście z menu przyciskiem P3.

KEYs- ustawienia grup przycisku funkcyjnego.

1. Wejdź w FUNC MENU, wybierz 09.[KEYs].
2. Wciśnij pokrętło aby wejść w ustawienia, wybrana wartość zaświeci się na zielono.
3. Pokrętłem zmiany kanałów wybierz jedną z trzech możliwości: : 1/2/3 , 1/2, 2/3 , 1/3 – łącznie 4 rodzaje kombinacji.
4. Zatwierdź wciśnięciem pokrętła , wyjście z menu przyciskiem P3.

SCM – metoda skanowania.

1. Wejdź w FUNC MENU, wybierz 10.[SCM].
2. Wciśnij pokrętło aby wejść w ustawienia, wybrana wartość zaświeci się na zielono.
3. Pokrętłem zmiany kanałów wybierz żądane ustawienia:
SQ: skan squelch lub
TI- czas skanowania.
4. Zatwierdź wciśnięciem pokrętła , wyjście z menu przyciskiem P3.