

2. Ponownie naciśnij krótko przycisk [EMG], by wybrać CH19, a numer kanału zacznie migać.
3. Krótko naciśnij przycisk [EMG] po raz trzeci, by powrócić do ostatnio używanego zwykłego kanału.

Blokada przycisków

1. Przytrzymaj na 2 sekundy przycisk [EMG], by zablokować przyciski. Na wyświetlaczu pojawi się „LC”.
2. Ponownie przytrzymaj na 2 sekundy przycisk [EMG], by odblokować przyciski. Na wyświetlaczu pojawi się „OF”.

Uwaga: W trybie zablokowanych przycisków nie działają żadne przyciski poza PTT

Funkcja przeszukiwania

1. Przytrzymaj [A/F], by uruchomić funkcję przeszukiwania. Na wyświetlaczu LCD będzie migać „SC”.
2. Wciśnij przycisk [UP] lub [DN] na mikrofonie, by zmienić kierunek przeszukiwania w jego trakcie.
3. Wciśnij przycisk [A/F] lub [PTT], by wyjść z funkcji przeszukiwania.

Zmiana standardu CB

1. Podczas włączania radia przytrzymaj [A/F], aż na wyświetlaczu LCD pojawią się skróty pasm częstotliwości.
2. Wciśnij przycisk [UP] lub [DN] na mikrofonie, by wybrać żądane pasmo.
3. Wyłącz, po czym ponownie włącz.

Głośnik zewnętrzny

Do gniazda mono o średnicy 3,5 mm z tyłu radia można podłączyć głośnik zewnętrzny (8 Ohm). Po podłączeniu wtyczki do tego gniazda wbudowany głośnik automatycznie się wyłączy.

Przywracanie ustawień domyślnych

1. Przytrzymaj przycisk [SQ] podczas włączania radia, aż na wyświetlaczu pojawi się „rt”.
2. Po dokonaniu powyższej czynności wszystkie kanały i ustawienia funkcji zostaną przywrócone do fabrycznie domyślnych.

SPECYFIKACJA

Napięcie zasilania 13,2 V

Zużycie prądu Max. 2 A max

Zakres temperatur pracy -20 do +50 °C. Gniazdo anteny UHF, SO-239

Błąd częstotliwości < +/- 300 Hz, Moc TX 4 W, Tłumienie fali nośnej < 4 nW (-54 dBm), Moc częstotliwości granicznej < 20 µW. Odchylenie FM 1,9 kHz

Indeks modulacji AM 85-90%. Czulość RX ponad µV. Tłumienie częstotliwości lustrzanej 70 dB. Poziom częstotliwości granicznej 60 dB

Wyjście audio 1W przy 8 Ohm.



LT-198



Importer
PPHU SONAR Andrzej Szyńska
ul. Pietrusińskiego 14
95-200 Pabianice
www.sonar.biz.pl

Praca w samochodzie

Czerwony przewód kabla zasilania musi być podłączony do bieguna dodatniego (+12 V), a czarny przewód do bieguna ujemnego. W miarę możliwości to radio powinno być podłączone bezpośrednio do akumulatora pojazdu, gdyż jest to miejsce o najmniejszych zakłóceniach powodowanych przez system elektryczny samochodu. Urządzenie może być także podłączone za włącznikiem zapłonu.

Wszystkie ustawienia urządzenia Delti Slim są zapisywane w nieulotnej pamięci.

Podłączanie anteny

Podłącz antenę CB do gniazda ANT z tyłu urządzenia CB. Antena musi być nastawiona na pasmo radiowe CB. W tym celu użyj miernika SWR (reflektometru). W przypadku dobrego zasięgu radiowego SWR nie powinno przekraczać wartości 2. Wysoka wartość SWR wskazuje także na uszkodzenia anteny, kabla lub zwarcia obwodu w linii anteny. Nigdy nie nadawaj bez podłączonej anteny.

Uwaga: Antena radia musi być zamontowana tak daleko od innych anten i źródeł zakłóceń, jak to tylko możliwe. Anteny CB zazwyczaj muszą być montowane w lub na metalowych powierzchniach. Odpowiednio duża metalowa powierzchnia jest konieczna do działania anteny.



UŻYTKOWANIE RADIA

Włączanie/wyłączanie radia

1. Przekręć pokrętkę VOL w kierunku wskazówek zegara, by włączyć radio. Na wyświetlaczu LCD pojawi się standard CB, a za nim numer kanału.
2. Przekręć pokrętkę VOL w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, aż usłyszysz krótki dźwięk. Radio jest wyłączone.

Wybór kanału

1. Wciśnij na krótko przycisk [UP] lub [DN] na mikrofonie, by zmienić bieżący

kanal.

Redukcja poziomu szumu (poziom 28 oraz wyłączony)

1. Wciśnij na krótko [SQ], aż na wyświetlaczu pojawi się na krótko „SQ”, a następnie X.X, gdzie X.X oznacza poziom SQ.
- 0.F -redukcja szumów wyłączona
- 0.1- najniższy poziom szumu
- 2.8-najwyższy poziom szumu
2. Wciśnij na krótko przycisk [UP] lub [DN] na mikrofonie, by zmienić poziom SQ
3. Przytrzymaj przycisk [UP] lub [DN] na mikrofonie, by szybko zmienić poziom SQ.
4. Przytrzymaj [SQ] lub odczekaj 3 sekundy, by zapisać i wyjść.

Uwaga: Wyższy poziom SQ wymaga silniejszego sygnału w celu włączenia głośnika i usłyszenia dźwięku.

Obsługa ASQ (9 poziomów)

1. Przytrzymaj przycisk [SQ], aż na wyświetlaczu LCD pojawi się AQ. Funkcja ASQ została włączona. Na wyświetlaczu LCD pojawi się „A.X”, gdzie X oznacza poziom ASQ.
- A.1 -najniższy poziom ASQ
- A.9-najwyższy poziom ASQ
2. Na krótko wciśnij przycisk [UP] lub [DN] na mikrofonie, by zmienić poziom ASQ
3. Przytrzymaj przycisk [UP] lub [DN] na mikrofonie, by szybko zmienić poziom ASQ.
4. Przytrzymaj [SQ] lub odczekaj 3 sekundy, by zapisać i wyjść.

Uwaga: Wyższy poziom ASQ wymaga silniejszego sygnału w celu włączenia głośnika i usłyszenia dźwięku.

Rodzaj modulacji

1. Wciśnij na krótko przycisk [A/F], by przełączać między trybami AM/FM.
2. Na wyświetlaczu LCD pojawi się wybrany tryb.

Regulacja wzmocnienia RF

1. Wciśnij krótko przycisk [RFG], a na wyświetlaczu LCD pojawi się R oraz bieżący poziom wzmocnienia RF zacznie migać.
2. Wciśnij krótko przycisk [UP] lub [DN] na mikrofonie, by zmienić poziom tłumienia.
3. Wciśnij krótko przycisk [RFG], by wyjść z regulacji poziomu wzmocnienia RF

Uwaga: Jeśli funkcja RFG jest włączona, to na wyświetlaczu widnieje „R”; jeśli wybrano poziom 6 RFG, to znaczy, że tłumienie jest na poziomie 6 dB.

Kanał awaryjny

1. Krótko naciśnij przycisk [EMG], by wybrać CH9, a numer kanału zacznie migać.