



6 N01

DECLARATION OF CONFORMITY

I hereby declare that the product
LEGEND II PLUS, CB Radio

satisfies all the technical regulations applicable to the product within the scope of
Radio Equipment Directive (CE-RED) 2014/53/EU:

ETSI EN 301 489-13 V1.2.1 (2002-08), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)

ETSI EN 300 433 V2.1.1 (2016-05)

EN 62311:2008

EN 60065:2014

Manufacturer or Authorised Representative:

Address:

M-Tech Dynamic Corporation Ltd.
Unit 5, 17/F, Grandtech Centre,
8 On Ping Street, Shatin,
New Territories, Hong Kong

SGS United Kingdom Limited
(Notified Body No. 0890)

Zee Ellahi, Operations Manager

hereby declares that testing has been completed and
reports have been generated for.

This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer and, if
applicable, his authorized representative.

22nd Aug, 2017

(Date of issue)




Fu Sing Yeung, Patrick
General Manager
M-Tech Dynamic Corporation Ltd.




LEGEND II PLUS



Importer:
PPHU SONAR Andrzej Szyńska
www.sonar.biz.pl



- 1 – przełącznik modulacji AM/FM. W Polsce obowiązuje modulacja AM.
 2 – przełącznik trybu ustawiania funkcji – ON/OFF włącz/wyłącz możliwość ustawiania funkcji.
 3- **HI-CUT/OFF:** przełącznik w pozycji [HI-CUT] włącza tryb zmniejszania zakłóceń wysokiej częstotliwości w czasie gdy odbiór zakłócony jest z powodu dużej odległości.
 4 – **DW (ON/OFF)** - funkcja umożliwiająca nasłuchiwanie dwóch kanałów na przemian. Radioodbiornik pozostanie na kanale na którym pojawi się sygnał.
 5 – **TX** - dioda TX , świeci się podczas nadawania.
 6 – **S/RF** – wskaźnik siły sygnału odbieranego lub nadawanego(od 1 do 4).
 7 – **wyświetlacz kanałów**
 8 – **wejście mikrofonowe.**
 9 – **pokrętko regulacji głośności oraz włącz/wyłącz radio.**
 10 – **pokrętko ASQ/SQ.** Pokrętko umożliwiająca blokadę szumów podczas braku sygnału nadawczego na danym kanale. Pokrętkiem tym reguluje się siłę sygnału która pokona blokadę .ASQ -automatyczna blokada szumów, SQL – manualna blokada szumów.
 11 – **RF GAIN** – pokrętko zmiany czułości radioodbiornika, pozwala na regulację czułości radioodbiornika zwłaszcza w sytuacjach gdy w pobliżu znajdują się silne stacje zagłuszające rozmowę.
 12- **pokrętko zmiany kanałów.**
 13 – **gniazdo 3,5mm do głośnika zewnętrznego.**
 14 – **złącze antenowe.**
 15 – **kabel zasilający.**



- 16 – przycisk zmiany kanałów w dół.
 17 – przycisk „szybka 9” kanał alarmowy oraz „szybka 19” kanał drogowy
 18 – przycisk zmiany kanałów w górę.
 19 – przycisk nadawania PTT.

FUNKCJE I USTAWIENIA

1. DW – PODWÓJNY NASŁUCH.

- wybrać pod-kanał który ma być obserwowany;
 - przełącznik ustaw w pozycji [DW], kanał będzie migać;
 - zmień kanał który będzie pod-kanałem migającego kanału;
 - naciśnij przycisk PTT na mikrofonie lub odczekaj 5 s w celu zatwierdzenia;
 - radio będzie skanować co 1s obydwie kanały .
- Nadawanie będzie odbywać się na głównym kanale, nadawanie na pod-kanał jest możliwe w ciągu 3 s po otrzymaniu sygnału.

2. WYBÓR TRYBU PL.

- przełącznik [F] ustaw w pozycji [F];
- włącz radioodbiornik – na wyświetlaczu będą migać odpowiednie tryby , pokrętkiem zmiany kanałów wybierz „PL”
- wciśnij PTT aby zatwierdzić, lub przełącznik ustaw w pozycji OFF.
- wyłącz a następnie włącz radioodbiornik.

3. KEY BEEP – dźwięk przy naciskaniu przycisków.

- naciśnij PTT w trybie konfiguracji, na wyświetlaczu pojawi się ikona key beep;
- pokrętkiem zmiany kanałów lub na mikrofonie wybierz [b1] włączone, lub [b0] – wyłączone.
- zwolnij przycisk PTT aby zatwierdzić lub przestaw przełącznik w pozycję OFF. Włącz i wyłącz radioodbiornik

4. ROGER BEEP – sygnał dźwiękowy po zakończeniu nadawania.

- naciśnij PTT w trybie „key beep” wówczas tryb „roger beep” będzie wyświetlany;
- pokrętkiem zmiany kanałów lub na mikrofonie, wybierz „r1” - włączony, „r0” - dźwięk wyłączony.
- zwolnij przycisk PTT lub ustaw przełącznik w pozycję OFF. Wyłącz a następnie włącz radio.

5. TXT – czas nadawania.

- naciśnij PTT w trybie „roger beep” wówczas tryb TXT będzie wyświetlany.
- pokrętkiem zmiany kanałów lub na mikrofonie, wybierz „t3”(3min), „t2” (2 min), „t1” (1min), „t0” (0 min).
- zwolnij przycisk PTT lub ustaw przełącznik w pozycję OFF. Wyłącz a następnie włącz radio